



## IRC Family Basic für / for SONY TVs

IRC84306-SO beinhaltet 2 Codes für verschiedene Modell-Generationen.  
Werkseinstellung ist der Code für die populärsten TV Geräte.  
Bitte 2 AAA Alkaline Batterien einlegen und Fernbedienung an Ihrem TV testen.

Sollte Ihr TV nicht darauf reagieren oder nicht wie erwartet funktionieren, können Sie den Code im Einstell-Modus ändern - siehe Anleitung

*IRC84306-SO contains 2 Codes for different Model-Generations.  
Factory Setting is the Code for the most popular TV models.  
Please insert 2 AAA Alkaline Batteries and test Remote Control on your TV.*

*If your TV does not respond or not react as expected you can change the Code in Set-Up Mode see instructions*

## Einstell Modus Set-Up Mode


**Drücke beide Tasten gleichzeitig für 7s**  
**Press both Buttons together for 7sec**



**Halte MENU Taste gedrückt und lasse GUIDE Taste wieder los.**  
**Keep MENU Button pressed and release GUIDE Button.**



**Drücke 1x für nächsten Code**  
**Press 1x for next Code**



**Drücke 1x für vorherigen Code**  
**Press 1x for previous Code**

Hinweis: Falls innerhalb von 10s keine Taste oder eine falsche Taste gedrückt wird, wird der Einstell-Modus ohne Änderungen verlassen.

*Note: If no Button is pressed within 10sec or a wrong Button is pressed, Set-Up Mode is left without any changes.*

## Speichern und Beenden Store and Exit



Bitte neuen Code am TV testen. Sollte er noch nicht passen, wiederholen sie den Einstell Modus, bis der optimale Code gefunden ist.

*After storing the Code please test the Remote Control on your TV.  
If it is not working correctly please repeat the Set-Up Mode until the correct code is found.*

## Zurücksetzen auf Werkseinstellung *Reset to Factory Settings*

**Drücke beide Tasten gleichzeitig für 7s.**  
*Press both Buttons together for 7sec.*



## Tastensperre *Key-Lock*

Sie können eine oder mehrere Tasten sperren.  
*You can lock one or more buttons.*

**Drücke beide Tasten gleichzeitig für 7s.**  
*Press both Buttons together for 7sec.*



**Drücke kurz 1x die Taste(n), die gesperrt werden sollen.**  
*Press the key(s) to be locked once.*



Die ausgewählten Tasten sind jetzt gesperrt.  
*The selected Buttons are now locked.*

## Tastensperre aufheben *Key-Unlock*

**Drücke beide Tasten gleichzeitig für 7s.**  
*Press both Buttons together for 7sec.*



Alle Tasten sind jetzt wieder entsperrt.  
*All Buttons are now unlocked again.*